

ENGU®

**КЕРАМИЧЕСКИЙ
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР
KRP-5**



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим Вас за выбор продукции выпускаемой под торговой маркой ENGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности картонной коробкой и упаковочным материалом.

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования.
- Прибор должен быть включен только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Внимание не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей заполненных водой.
- Включайте прибор только в источник переменного тока. Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- Для вашей безопасности рекомендуем включать прибор в сеть с заземлением. Не используйте нестандартные источники питания или устройства подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, ударов об острые углы, влажности. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключайте его от сети.
- По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора из сети держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда расправляйте сетевой шнур на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

При эксплуатации данного прибора необходимо соблюдать следующие основные меры безопасности, позволяющие уменьшить опасность возникновения пожара, поражения электрическим током и нанесения травм людям:

- Перед эксплуатацией прибора внимательно прочитайте настоящую инструкцию, поскольку правильная эксплуатация обеспечивает оптимальное использование обогревателя.
- Во время работы прибора его поверхность может нагреваться. Во избежание ожогов не допускается прикасаться к горячим поверхностям. Перемещение прибора необходимо осуществлять с помощью специальной ручки.
- Использование переходников для российских розеток на евро-розетку не допускается, поскольку это может привести к перегреву переходника или прибора и явиться причиной пожара. Использование удлинителей допускается, только если его технические характеристики соответствуют силе тока в 10-16 Ампер.
- Особенно необходимо быть внимательным, когда вблизи включенного прибора находятся дети. Нельзя оставлять включенный прибор без присмотра.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать включенный прибор непосредственно под розеткой.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать прибор на улице.
- Прибор не предназначен для эксплуатации его в ванной комнате, прачечной и других подобных внутренних помещений. При эксплуатации прибора ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать его в непосредственной близости к ванной, душевой и плавательному бассейну.
- Помещать посторонние предметы в вентиляционное или выходное отверстие не допускается, поскольку это может привести к поражению электрическим током, пожару или повреждению прибора.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ накрывать прибор чем-либо.
- Не допускается устанавливать прибор вблизи мебели или других предметов - вокруг него должно быть свободное пространство. Прибор необходимо устанавливать вдали от окружающих его предметов не менее чем на 50 см как сверху, так и по бокам.
- Прибор должен всегда находиться в вертикальном положении.
- В случае опрокидывания прибора, он автоматически отключится. Перед тем как поставить его в нормальное положение, его необходимо отключить от сети электропитания и дать остыть.
- Во избежание риска повреждений компонентов, в тепловентиляторе установлена система безопасности, которая автоматически отключает прибор при Достижении максимально допустимой температуры
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать прибор в помещениях, в которых находятся взрывоопасные вещества (например, бензин) или во время пользования огнеопасным клеем или растворителем (например, при склеивании или покрытии лаком паркетного пола, ПВХ и др.)
- Шнур электропитания рекомендуется располагать вдали от корпуса прибора.
- В случае повреждения шнура электропитания или его вилки, во избежание несчастного случая их замена должна производиться заводом изготовителем, его уполномоченным представителем по техническому обслуживанию или другим квалифицированным специалистом.
- Утилизация прибора должна производиться специалистами сервисного центра.
- В случаях повреждения прибора или выхода из строя, необходимо обратиться в сервисный центр.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Описание прибора (KRP-5)



Эксплуатация прибора

- Вставьте сетевую вилку в розетку

- Включите обогреватель, поставив переключатель мощности (2) в положение ON. При этом зажжется индикаторная лампочка (5).
- Переключатель мощности (2) имеет четыре положения:
 - 0 Выключено
 -  Режим вентилятора (циркуляция холодного воздуха без нагрева)
 - I Теплый поток воздуха, прибор работает при мощности 750 Ватт
 - II Горячий поток воздуха, прибор работает при мощности 1500 Ватт
- При установке переключателя режимов работы в одно из положений, загорится световой индикатор работы.
- Установите переключатель мощности (2) и терморегулятор (1) в максимальное положение для быстрого обогрева помещения. При достижении нужной температуры установите более низкие параметры для уменьшения потребления электроэнергии и для предотвращения перегрева в помещении.
- Теперь термостат будет поддерживать заданную температуру периодическим включением или отключением прибора.
- Чтобы работал только вентилятор, выберете режим «вентилятор».
- Для выключения прибора поставьте переключатель (2) в положение OFF и отключите прибор от сети.

Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть. Протрите мягкой влажной тряпкой. Не применяйте растворителей или абразивов.
- Керамический обогреватель необходимо регулярно чистить.

Технические данные

Напряжение: 220-240 В

Мощность: 750/1500 Вт

Сила тока: 8 Ампер

Частота: ~50 Гц

Уровень шума: 35-40 Дб

Площадь эффективной эксплуатации: 15-20 квадратных метров (высота потолка 2,8 метра).

Срок эксплуатации прибора: 5 лет. Гарантия: 1 год.

По истечении срока эксплуатации, утилизировать как бытовые отходы.

Поставщик-импортер: ООО "Эдельвейс". Адрес: 197348, Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., дом 10, лит Э.

Производитель-экспортер: Ningbo Dongji Electronic Technology Co., Ltd. / Нингбо Донджи Электроник Технолоджи Ко., Лтд. Адрес: NO.2 WEIYI RD, FANSHI TOWN, CIXI, NINGBO, P.R. CHINA / NO.2 Вэйи рл, Фанши Таун, Сикси, Нингбо, П.Р. Китай.

Произведено в Китае.

Назначение: обогрев жилых помещений. Некоммерческое использование.

После окончания срока эксплуатации утилизировать как бытовые отходы.

Хранить в сухом, проветриваемом помещении. Температура хранения от +40 до -20 градусов по шкале Цельсия.

Транспортировка: рекомендуется перевозка грузовым автотранспортом в заводских упаковках, штабелировать вертикально не более 5 ярусов.

Состав: пластик, металл, керамический нагревательный элемент, кабель.

Комплектность: тепловентилятор, инструкция, гарантийный талон, цветная коробка.

Основные потребительские свойства: нагрев воздуха с минимальным сжиганием воздуха, за счет использования керамического нагревательного элемента.

